

Red Velvet Lipstick

PHASE	INCI NAME	TRADE NAME	SUPPLIER	%
A	Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin)	Puresyn 6	Sandream Specialties	25
	Caprylic/Capric Triglyceride	-	Gale & Cosm	12
	Polyethylene	Polyethylene Wax	Gale & Cosm	1
B	Cera Candelilla	Candelilla Wax	Gale & Cosm	7
	Cera microcristallina	Microcrystalline Wax	Gale & Cosm	5
	Rosa Damascena (Rose) Flower Wax	Rose Wax	Gale & Cosm	3
	Tocopherol	Vitamin E	Kangcare	0,2
	Isostearyl Isostearate	-	Gale & Cosm	7
C	D&C Red 6 Ba Lake(CI15850), Octyldodecyl Oleate	Ecoperse Red 6	Sandream Specialties	16
	FD& C Yellow 5 Al Lake, Octyldodecyl Oleate	Ecoperse Yellow 5	Sandream Specialties	15,8
D	Mica (CI77019), Yellow 5 (CI19140)	Majestic Mango	Sandream Specialties	5
E	Cellulose	Vitacel CS 20 FC	JRS Rettenmeier	0,6
	Microcrystalline Cellulose	Vivapur CS 4 FM	JRS Rettenmeier	0,6
	Silica	-	Gale & Cosm	1,8

Metodo:

Scaldare la fase A fino al punto di fusione delle cere (110°C) e abbassare la temperatura. A circa 70°C unire la fase B. Aggiungere la fase C mescolando fino a omogeneità del colore. Aggiungere le fasi D ed E. Colare in un apposite stampo.